



Palosuoja-maalattujen pintojen hoito- ja huolto-ohjeet

Puhdistus

Palosuojamaalatut pinnat puhdistetaan pöly-imurilla, harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Nihkeäpuhdistusta tai varovaista kosteapuhdistusta voidaan käyttää pintamaalilla suojatuille pinnoille. Vesipesua ei saa käyttää.

Huoltomaalaus

Palosuojamaalauksen kuntoa tulee seurata vuosittain ja palonsuojamaalissa olevat vauriot korjata välittömästi maalauksen suojausominaisuuden varmistamiseksi. Vaurioitunut palonsuojamaali poistetaan kaapimalla tai hiomalla. Vaurioituneen alueen reunat viistetään.

Palonsuojamaali maalataan järjestelmän vaatimaan kalvonpaksuuteen. Sitä ei saa levittää vanhan pintamaalin päälle. Lopuksi vauriokohta viimeistellään järjestelmään kuuluvalla pintamaalilla.

Pintamaalauksen uusiminen

Pinta puhdistetaan nihkeäpuhdistuksella tai varovaisella kosteapuhdistuksella. Pintamaalaukselta uusittaessa saa käyttää vain palonsuojamaalin varmennetun käyttöselosteen mukaista tai palonsuojamaalin valmistajan hyväksymää maalia. Pintamaalaus voidaan uusida enintään neljä kertaa, ja pintamaalikerrosten yhteenlaskettu kuivakalvonpaksuus saa olla enintään 300 mikrometriä. Pintamaalauksen uusimista koskevat tiedot lisätään rakenteita koskeviin asiakirjoihin ja palonsuojamaalauksesta kertovaan valmiin rakenteen merkintään.

Tarkempia ohjeita huoltomaalauksesta saat valmistajan tuoteselosteista sekä Tikkurila Oy:n maalausneuvonnasta, puh. (09) 8577 4205.

**TIKKURILA**

Tikkurila Oy, Teollisuusmaalit
Kuninkaalantie 1, PL 53, 01301 VANTAA,
puh. (09) 857 71, fax (09) 8577 6911
www.tikkurila.fi