



18.9.2007 jälkeen myönnettyjen tai uusittujen varmennettujen käyttöselosteiden mukaisia palosuojamaaleja saa siirtymäajan jälkeen (1.1.2009 alkaen) maalata vain siihen päteväksi todettu henkilö. Lisätietoja palosuojamaalareiden koulutuksesta ja pätevyksien myöntämisestä saa Teräsrakenneyhdistys ry:n kotisivuilta.

## Palosuoja-maalattujen metallipintojen hoito- ja huolto-ohjeet

### Puhdistus

Palosuojamaalatut pinnat puhdistetaan pölynimurilla, harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Nihkeäpuhdistusta tai varovaista kosteapuhdistusta voidaan käyttää pintamaalilla suojatuille pinnoille. Vesipesua ei saa käyttää.

### Huoltomaalaus

Palosuojamaalauksen kuntoa tulee seurata vuosittain ja palonsuojamaalissa olevat vauriot korjata välittömästi maalauksen suojausominaisuuden varmistamiseksi. Vaurioitunut palonsuojamaali poistetaan kaapimalla tai hiomalla. Vaurioituneen alueen reunat viistetään.

Palonsuojamaali maalataan järjestelmän vaatimaan kalvonpaksuuteen. Sitä ei saa levittää vanhan pintamaalin päälle. Lopuksi vauriokohta viimeistellään järjestelmään kuuluvalla pintamaalilla.

### Pintamaalauksen uusiminen

Pinta puhdistetaan nihkeäpuhdistuksella tai varovaisella kosteapuhdistuksella. Pintamaalaukselta uusittaessa saa käyttää vain palonsuojamaalin varmennetun käyttöselosteen mukaista tai palonsuojamaalin valmistajan hyväksymää maalia. Pintamaalaus voidaan uusia enintään neljä kertaa, ja pintamaalikerrosten yhteenlaskettu kuiva-kalvonpaksuus saa olla enintään 300 mikrometriä. Pintamaalauksen uusimista koskevat tiedot lisätään rakenteita koskeviin asiakirjoihin ja palosuojamaalauksesta kertovaan valmiin rakenteen merkintään.

Tarkempia ohjeita huoltomaalauksesta saat Teräsrakenneyhdistyksen Palosuojamaalausoppaasta tai Tikkurila Oyj:n teollisuusmaalien neuvonasta, puh. (09) 8577 4205.

